Installationsanleitung

# **Payven small**



Deutschland





# Inhaltsverzeichnis

In	Inhaltsverzeichnis				
1.	Ände	erungsverzeichnis	. 4		
2.	Siche	erheitshinweise	. 5		
	2.1.	Allgemein	. 5		
	2.2.	Lieferung	. 5		
	2.3.	Stromversorgung	. 5		
	2.4.	Reinigung	. 5		
	2.5.	Entsorgung	. 5		
3.	Tern	ninalbereiche	. 6		
	3.1.	Übersicht	. 6		
	3.1.1.	РауТес V1	. 6		
	3.1.2.	РауТес V2	. 6		
	3.2.	Tastatur	. 7		
4.	Liefe	erumfang	. 8		
	4.1.	РауТес V1	. 8		
	4.2.	РауТес V2	. 8		
	4.3.	Leser	. 8		
	4.4.	Zubehör	. 9		
5.	Konf	igurationsarten	10		
	5.1.	Kontaktbehaftet (Chip und Magnetstreifen)	10		
	5.2.	Kontaktlos und kontaktbehaftet	11		
6.	Insta	Illation	12		
	6.1.	РауТес V1	12		
	6.2.	РауТес V2	12		
	6.3.	RFID-Leser	13		
	6.4.	Steckleser	13		
7.	Inbe	triebnahme	14		
	7.1.	Speisungskonzept PayTec V1	14		
	7.2.	Anschlusszeichnung PayTec V1	14		
	7.3.	Speisungskonzept PayTec V2	15		
	7.4.	Anschlusszeichnung PayTec V2	15		
	7.5.	Speisungskonzept RFID-Leser	15		
	7.6.	Anschlusszeichnung RFID-Leser	16		
	7.7.	Speisungskonzept Steckleser	16		
	7.7.1.	Powersteckerbelegung des POWER-Anschluss (Stiftleiste):	16		
	7.7.2.	Powersteckerbelegung des POWER-Anschluss (RJ45):	16		
	7.8.	Anschlusszeichnung Steckleser	17		
	7.9.	Erdung	17		

8. St	teckerbelegung	18
8.1.	PayTec V1	18
8.2.	PayTec V2	19
9. Fi	irewall-Konfigurationen	20
9.1.	Betriebskonfiguration	20
10. N	etzwerkkonfiguration	21
10.1	I. Automatische Verknüpfung	21
10.2	2. Manuelle Verknüpfung	22
11. R	eaktivierung	23
11.1	L. Reaktivierungscode generieren	24
11.2	2. Reaktivierungscode eingeben	24
12. A	ktivierung	23
12.1	Leser und PVS aktivieren	23
13. N	etzwerkkonfiguration für Payven Small Petrol WEAT DE (HCR)	25
13.1	L. Erstverwendung	25
14.1	L. Erstverwendung	25
15. Fe	enierkatalog	26
15.1	L. Allgemein	26
10. к 17. Те	echnische Daten	20 27
17.1	PavTec V1	27
17.2	2 PavTec V2	28
17.2	P PEID-Losor	-0 20
17.5		20
18 M	4. Steckleser	29
18.1	PayTec V/1	30
10.1	$P = P_{\text{DayTec}} \sqrt{2}$	20 21
10.2		) )
10.5	S. RFID-Leser	5Z
18.4	4. Steckleser	32 22
19. IV 10.1	PayTec V/1	22
10.2	$\Gamma_{\rm c}$ $\Gamma_{\rm ay}$ $\Gamma_{\rm c}$ $V_{\rm c}$	ננ רנ
19.2		22
19.3	3. RFID-Leser	34
19.4	4. Steckleser	34 25
20. K		55 25
20.1	L. DIN EN NORMEN	35
20.2	2. Diverses	35
20.3	3. Herstellerinformationen	35

# 1. Änderungsverzeichnis

Version	Beschreibung	Datum	Visum
V1.0	Initialversion	Januar 2018	ls
	- Kapitel «Tastatur» erfasst		
V1 1	<ul> <li>Netzwerkkonfiguration OLTP ergänzt</li> </ul>	März 2019	lc
Version           V1.0           V1.1           V1.2           V1.3           V1.4           V1.5	- Bilder vom PVS mit Deutscher Software anstelle vom	IVIAI 2 2010	15
	PVS mit Schweizer Software ersetzt		
	<ul> <li>Titelbild PVS V1 und V2 ersetzt (Darstellungen auf dem</li> </ul>		
V1 2	PC mit Programm anstatt Fotos)	Mai 2018	lc
V1.2	<ul> <li>Kapitel Terminalbereiche erfasst mit PVS V1 und V2</li> </ul>	Wai 2018	15
	<ul> <li>Das ganze Dokument mit dem PVS V2 erweitert</li> </ul>		
\/1.2	<ul> <li>Kapitel «Netzwerkkonfiguration» ergänzt/erfasst</li> </ul>	luni 2018	lc
V1.3	<ul> <li>Kapitel «Aktivierung» erfasst</li> </ul>	Julii 2018	15
	<ul> <li>Korrektur der Powersteckerbelegung des POWER-An-</li> </ul>		
	schluss des Stecklesers		
	- Namen einheitlich gemacht (PVS für beide zusammen,		
	PayTec V1 für das kleine und PayTec V2 für das grosse		
V1.4	PVS)	Oktober 2018	IS
	- Abkürzungstabelle erweitert		
	- Im ganzen Dokument die Abkürzungen verwendet		
	<ul> <li>Steckerbelegung ergänzt bzw. angepasst</li> </ul>		
	- Korrektur Seite 24, Bezeichnung Button «reset» zu «ac-	Juli 2010	
V1.5	tivate»	Juli 2019	nv

### 2. Sicherheitshinweise

#### 2.1. Allgemein

- Flüssigkeiten und Staub im PVS oder dem Kartenleser können deren Funktionen beeinträchtigen.
- Starke mechanische Einwirkungen führen zu einer Sicherheitsauslösung.
- Jeder Versuch, das PVS oder den Kartenleser zu öffnen, wird zu einer Sicherheitsauslösung führen.
- Verwenden Sie ausschließlich mitgelieferte Kabel und Netzteile.



**ACHTUNG:** Nach einer Sicherheitsauslösung können keine Zahlungsvorgänge mehr durchgeführt werden!

#### 2.2. Lieferung

– Beim Erhalt der Geräte muss die Vollständigkeit der Lieferung geprüft werden.

#### 2.3. Stromversorgung

- Das TRM besitzt keinen Netzschalter.
- Das PVS und der Steckleser müssen geerdet werden, der RFID-Leser muss nicht geerdet werden.
- Bei einer offensichtlichen Störung oder Gefahr durch das TRM muss die Stromversorgung getrennt werden.
- Defekte Kabel oder Netzteile d
  ürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Bitte benachrichtigen Sie in diesem Fall an den NB (Netzbetreiber).

#### 2.4. Reinigung

 Halten Sie das Gerät sauber indem Sie es regelmäßig mit den dafür vorgesehenen Reinigungsutensilien reinigen. Das Gerät sollte einmal pro Monat gereinigt werden.



**ACHTUNG:** Bei einer Reinigung mit einem Reinigungstuch, muss vorgängig die Stromversorgung getrennt werden.

#### 2.5. Entsorgung

– Defekte Geräte können dem Lieferant gratis zur Entsorgung zurückgegeben werden.

### 3. Terminalbereiche

#### 3.1. Übersicht

#### 3.1.1. PayTec V1



### Mit den Tasten OK, CORR und STOP werden

Aktionen bestätigt, korrigiert oder abgebrochen.

#### 3.1.2. PayTec V2





#### 3.2. Tastatur



### 4. Lieferumfang

4.1. PayTec V1

4.2. PayTec V2



Das **PayTec V1** bildet das Herzstück vom PVS. Es können maximal zwei Kartenleser-Module vom PVS angesteuert werden. Es können entweder ein Steckleser oder zwei Leser (RFID-Leser und Steckleser) angeschlossen werden.



Das **PayTec V2** bildet das Herzstück vom PVS. Es können maximal zwei Kartenleser-Module vom PVS angesteuert werden. Es können entweder ein Steckleser oder zwei Leser (RFID-Leser und Steckleser) angeschlossen werden.

#### 4.3. Leser

Das System kann individuell zusammengestellt werden. Es ist möglich, ein Leser für kontaktlose Zahlungen (RFID-Leser) und ein Leser für kontaktbehaftete Zahlungen (Steckleser) gleichzeitig zu betreiben.



Der **RFID-Leser** ermöglicht kontaktlose Zahlungsvorgänge. Die Zahlungskarte wird an den RFID-Leser angeführt und der Zahlvorgang automatisch ausgelöst.



Der **Steckleser** ermöglicht kontaktbehaftete Zahlungsvorgänge. Die Zahlungskarte wird von Hand eingeführt und nach Abschluss des Zahlvorgangs wieder von Hand herausgezogen.

### 4.4. Zubehör

Zusätzlich zum PVS und den Lesern werden Verbindungskabel mitgeschickt.

Es kann optionales Zubehör bezogen werden (weitere Informationen auf Anfrage).

### 5. Konfigurationsarten

#### 5.1. Kontaktbehaftet (Chip und Magnetstreifen)

Bei der Variante **kontaktbehaftet** wird das PVS mit einem Steckleser verwendet. Kontaktbehaftete TRX sind möglich. Die Speisung des Systems erfolgt über den Steckleser.



#### 5.2. Kontaktlos und kontaktbehaftet

Bei der Variante **kontaktlos und kontaktbehaftet** wird das PVS mit einem Steckleser und einem RFID-Leser verwendet. Kontaktbehaftete und kontaktlose TRX sind möglich. Die Speisung des Systems erfolgt über den Steckleser.



### 6. Installation

Vorgängig müssen die mechanischen Ausschnitte für die jeweiligen Module gefertigt werden. Siehe dazu Kapitel <u>Mechanische Ausschnitte.</u>

6.1. PayTec V1



**WICHTIG:** Wird das Gerät nach der Inbetriebnahme ausgebaut, löst dies den Rückbauschutz aus. Das Gerät muss reaktiviert werden.

#### 6.2. PayTec V2

Ŧ



 $\Lambda$ 

**WICHTIG:** Wird das Gerät nach der Inbetriebnahme ausgebaut, löst dies den Rückbauschutz aus. Das Gerät muss reaktiviert werden.

#### 6.3. RFID-Leser





ANMERKUNG: Der RFID-Leser besitzt keinen Rückbauschutz.

#### 6.4. Steckleser



### 7. Inbetriebnahme

### 7.1. Speisungskonzept PayTec V1



Die 12VDC-Speisungen sind über ein BUS-System miteinander verbunden. Das PayTec V1 kann über folgende Schnittstellen gespeist werden:

Nr.	Bezeichnung	Тур	Speisung
1	READER CARD	MiniDIN	12 V DC
2**	READER RFID	MiniDIN	12 V DC
3	POWER	Stiftleiste	5 V DC*

\* Weitere Informationen bezüglich 5VDC-Speisung auf Anfrage. \*\* Nur möglich, wenn kein RFID-Leser verbunden ist.

### 7.2. Anschlusszeichnung PayTec V1



#### 7.3. Speisungskonzept PayTec V2



Die 12VDC-Speisungen sind über ein BUS-System miteinander verbunden. Das PayTec V2 kann über folgende Schnittstellen gespeist werden:

Nr.	Bezeichnung	Тур	Speisung
1	READER CARD	MiniDIN	12 V DC
2**	READER RFID	MiniDIN	12 V DC
3	POWER	Stiftleiste	5 V DC*

\* Weitere Informationen bezüglich 5VDC-Speisung auf Anfrage.
 \*\* Nur möglich, wenn kein RFID-Leser verbunden ist.

#### 7.4. Anschlusszeichnung PayTec V2





#### 7.5. Speisungskonzept RFID-Leser



Der RFID-Leser wird über das PINPad gespeist.

Nr.	Bezeichnung	Тур	Speisung
1	PINPAD	MiniDIN	12 V DC

#### 7.6. Anschlusszeichnung RFID-Leser



#### 7.7. Speisungskonzept Steckleser



Der Steckleser besitzt eine eigene Stromversorgung. Alternativ kann dieser über das PVS gespiesen werden.

Nr.	Bezeichnung	Тур	Speisung
1	POWER	RJ45	12-20 V AC
2	PINPAD	MiniDIN	12 V DC
3	POWER	Stiftleiste	14-36 V DC

#### 7.7.1. Powersteckerbelegung des POWER-Anschluss (Stiftleiste):



Die Powersteckerbelegung des Power-Anschlusses der Stiftleiste (14-36 VDC) ist folgende:

Nr.	Bezeichnung	Speisung
1	Plus +	14-36 VDC
2	Minus -	GND

#### 7.7.2. Powersteckerbelegung des POWER-Anschluss (RJ45):

\_

Die Powersteckerbelegung des Power-Anschlusses des RJ45-Steckers (12-20 VAC) ist folgende:



Nr.	Bezeichnung	Speisung
0	Minus -	GND
1	Plus +	12-20 VAC
2	Plus +	12-20 VAC
3	Plus +	12-20 VAC
4	Not connect	nc
5	Not connect	nc
6	Plus +	12-20 VAC
7	Plus +	12-20 VAC
8	Plus +	12-20 VAC

Anmerkung:

Das Minus – (Ground (GND)) erfolgt über das Gehäuse der Buchse.

#### 7.8. Anschlusszeichnung Steckleser

Folgende Anschlüsse sind beim Steckleser zu finden:



#### 7.9. Erdung



Statische Aufladung können die Zahlungsvorgänge beeinträchtigen oder die Geräte beschädigen. Deshalb müssen das PVS und der Steckleser geerdet werden.

### 8. Steckerbelegung

### 8.1. PayTec V1



#### 8.2. PayTec V2



### 9. Firewall-Konfigurationen

Wird eine Firewall im Netzwerk verwendet, müssen IP-Adressen und Ports freigegeben werden. Nach Möglichkeit sollte jeweils der Domain-Name (FQDN) verwendet werden.

Ziel-Host	FQDN	IP-Adresse	Port-Nummer
Download-Server	ptload.paytec.ch	82.220.35.201	8322 & 8320
TMS-Config-Server	tms.paytec.ch	82.220.35.201	8321
TechLog-Server	log.paytec.ch	82.220.35.201	8330
Remote-Maintenance-Server	rt.paytec.ch	82.220.35.202	22
Personalisierung-Server	tms-paytec.ch	82.220.35.201	25166 & 25167

#### 9.1. Betriebskonfiguration

Aktuelle Informationen zur Betriebskonfiguration können beim jeweiligen Kartenverarbeiter (Acquirer) oder Netzbetreiber in Erfahrung gebracht werden. Natürlich dürfen auch die entsprechenden IP-Adressen und Ports des jeweiligen Acquirer nicht durch eine Firewall blockiert werden.

#### Beispiel anhand von SIX Payment Services Adressen:

Ziel-Host	FQDN	IP-Adresse	Port-Nummer
Initialisierung	siinit2.ep2.telekurs.com	153.46.253.149	2252
Autorisierung	fe.ep2.telekurs.com	153.46.253.145	2251
Einlieferung	misubm.ep2.telekurs.com	153.46.253.151	2254

#### Netzwerkkonfiguration 10.

#### Automatische Verknüpfung 10.1.



#### paytec klicken

Enter User Id: 1.0.551				
1	2	3	<b>STOP</b>	
4	5	6		
7	8	9	CORR	
о ок				
Paylec				

1 2 3 4 5 6 CORR 9 7 8 0 PayTec

Enter Password:

#### Dynamic IP klicken

1.0.551

Enter Termina	al ID:		1.0.551
1	2	3	STOP
4	5	6	
7	8	9	CORR
PayTec	0		ок

#### Installeur-Login eingeben

#### Installeur-Passwort eingeben

#### Terminal-ID eingeben

Please confirm	m TID:		1.0.551
1	2	3	STOP
4	5	6	
7	8	9	CORR
PayTec	0		ок

Die **Terminal-ID** zur Bestätigung erneut eingegeben

### 10.2. Manuelle Verknüpfung



### 11. Aktivierung

Eine Aktivierung des Gerätes ist notwendig, wenn das Gerät noch nicht in Betrieb genommen wurde. Der Aktivierungs-Knopf darf nur betätigt werden, wenn das PVS und der Steckleser eingebaut wurden. Ansonsten wird der Rückbauschutz ausgelöst.

#### 11.1. Leser und PVS aktivieren

Bei der Erstverwendung, oder nach einer Reaktivierung, muss der Leser und das PVS aktiviert werden.

PIN pad not activated (5)	Reader not activated (5)
AC: 0 VC: 2	AC: 0 VC: 11
activate	activate
Das PVS wird mit dem Button	Der Leser wird mit dem Button
<i>activate</i> aktiviert.	<i>activate</i> aktiviert.

### 12. Reaktivierung

Eine Reaktivierung des Gerätes ist notwendig, wenn der Rückbauschutz ausgelöst wurde. Der Rückbauschutz wird ausgelöst, sobald das Gerät demontiert wird.

#### 12.1. Reaktivierungscode generieren

Um einen Reaktivierungscode generieren zu lassen, wenden Sie sich an den Hersteller.

#### 12.2. Reaktivierungscode eingeben

Der Reaktivierungscode muss am PVS eingegeben werden.

PIN pad not activated (8) AC: 0 VC: 0	Password + OK:
reset activate	
Der Button <i>activate</i> wird betätigt.	Der generierte <b>Code</b> wird eingegeben.

Ĩ

Der Reaktivierungscode für den Steckleser, muss ebenfalls am PVS eingegeben werden.

Reader not activated (8) AC: 0 VC: 0 reset activate	Password + OK:
Der Button <i>activate</i> wird	Der generierte <b>Code</b> wird
betätigt.	eingegeben.

#### Netzwerkkonfiguration für Payven Small Petrol WEAT DE (HCR) 13.

#### Erstverwendung 13.1.

In diesem Zustand erhält der Kunde das Gerät.

Inbetriebnahme	Bei der Erstve
Inbetriebnahme	Inbetriebnahr
Netzwerk	• Kasser
Info	Host I
Verbindungstest	Host S
	<ul> <li>Host F</li> </ul>

rwendung des Terminals muss mit der Funktion me das Gerät in Betrieb genommen werden. Dazu nde Informationen eingegeben werden:

- nplatznummer
- P-Adresse
- Sekundär IP-Adresse
- Port

#### 14. Netzwerkkonfiguration für Payven Small Petrol OLTP DE (HCR) 14.1. Erstverwendung

In diesem Zustand erhält der Kunde das Gerät.

Inbetriebnahme		
TMS TID		
Netzwerk		
Info		
Verbindungstest		
▲ <b>▼</b>		

Bei der Erstverwendung des Terminals muss mit der Funktion TMS TID das Gerät in Betrieb genommen werden. Dazu muss die Terminal ID eingegeben werden.

### 15. Fehlerkatalog

#### 15.1. Allgemein

Fehlermeldung	Fehlererläuterung	Fehlerbehebung
PIN pad not mounted (4)	- PVS nicht aktiviert	- Einbau prüfen
	- Rückbauschutz ausgelöst	- PVS aktivieren
Reader not mounted (4)	- Leser nicht aktiviert	- Einbau prüfen
	- Rückbauschutz ausgelöst	- Leser aktivieren
PIN pad not activated (5)	- PVS nicht aktiviert	- PVS aktivieren
Reader not activated (5)	- Leser nicht aktiviert	- Leser aktivieren
PIN pad not mounted (7)	- PVS blockiert	- Einbau prüfen
	- Rückbauschutz ausgelöst	- PVS reaktivieren
Reader not mounted (7)	- Leser blockiert	- Einbau prüfen
	- Rückbauschutz ausgelöst	- Leser reaktivieren
PIN pad not activated (8)	- PVS blockiert	- PVS reaktivieren
Reader not activated (8)	- Leser blockiert	- Leser reaktivieren
READER TAMPERED (2)	- Sicherheitsauslösung bei Leser	- Hersteller benachrichtigen

### 16. Reinigung

Kontaktbehaftete Leser sollten einmal pro Monat gereinigt werden. Zur Reinigung des Lesers, wird die Reinigungskarten von ECS AG mit der Artikelnummer **317.001.090** empfohlen. Um den Leser zu reinigen, muss die Karte mehrmals rein bzw. raus gezogen werden.



ECS AG Roosstrasse 53 CH-8832 Wollerau

Tel: +41 44 787 53 53 Fax: +41 44 787 53 63 E-Mail: info@ecsag.ch Web: <u>www.ecsag.ch</u>

## 17. Technische Daten

### 17.1. PayTec V1

Gehäuse	Rostfreier Stahl
Display	Verbund-Sicherheitsglas
Prozessoren	ARM-basierter 32-Bit Applikationsprozessor
	ARM-basierter 32-Bit Sicherheitsprozessor
Speicher	64 MB RAM
	128 MB Flash
Speichererweiterung	MicroSD-Karte
Betriebs-SW	Linux 2.6
Schnittstellen	USB Host
	USB Device
	2 x Mini-DIN 6 (seriell)
	RJ12 (seriell)
	10/100 Mbit Ethernet
	2 x SAM
	WWAN (optional)
Speisung	12 V DC
	5 V DC
Abmessungen	89 mm x 136 mm x 50 mm (B x H x T)
Frontplattenausschnitt	80 mm x 120 mm (B x H)
Gewicht	515g (Ausführung LAN), 525g (Ausführung WWAN)
Schutzklasse	IP65 (Isolationsklasse)
	UL94 (Flammwidrigkeit)
	IK07 (Stossfestigkeit)
Betriebstemperatur	-5° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit	85% nicht kondensierend

### 17.2. PayTec V2

Gehäuse	Rostfreier Stahl
Display	Verbund-Sicherheitsglas
Prozessoren	ARM-basierter 32-Bit Applikationsprozessor
	ARM-basierter 32-Bit Sicherheitsprozessor
Speicher	64 MB RAM
	128 MB Flash
Speichererweiterung	MicroSD-Karte
Betriebs-SW	Linux 2.6
Schnittstellen	USB Host
	USB Device
	2 x Mini-DIN 6 (seriell)
	RJ12 (seriell)
	10/100 Mbit Ethernet
	2 x SAM
	WWAN (optional)
Speisung	12 V DC
	5 V DC
Abmessungen	109 mm x 184 mm x 50 mm (B x H x T)
Frontplattenausschnitt	100 mm x 160 mm (B x H)
Gewicht	770g
Schutzklasse	IP65 (Isolationsklasse)
	UL94 (Flammwidrigkeit)
	IK07 (Stossfestigkeit)
Betriebstemperatur	-5° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit	85% nicht kondensierend

#### 17.3. RFID-Leser

Gehäuse	Schlagfester Kunststoff	
Unterstütze	Alle FMV Level 1 kompatiblen Chinkarten (ISO 14443A/B)	
Zahlungskarten		
Speisung	12 V DC	
Abmessungen Leser	70 mm x 80 mm x 25 mm (B x H x T)	
Einbautiefe	18 mm	
Gewicht	100 g	
Frontplattenausschnitt	63 mm x 73 mm (B x H)	
Schutzklasse	IP65 (Isolationsklasse)	
	UL94 (Flammwidrigkeit)	
	IK07 (Stossfestigkeit)	
Betriebstemperatur	-20° C bis +80° C	
Luftfeuchtigkeit	85% nicht kondensierend	

### 17.4. Steckleser

Gehäuse	Aluminium
Unterstütze	EMV Level 1 kompatible Chipkarten (ISO 7816)
Zahlungskarten	Magnetstreifenkarten Spur 1, 2, 3
Speisung	14-36 V DC
	12-20 V AC
Prozessor	ARM-basierter 32-Bit Sicherheitsprozessor
Lesezyklen	min. 200'000 (Magnetstreifenleser)
	min. 200'000 (Chipleser)
Abmessungen	81 mm x 69 mm x 161.5 mm (B x H x T)
Einbautiefe	144 mm
Gewicht	540g (ohne Mundstück)
Frontplattenausschnitt	min. 68 mm x 50 mm (B x H)
	max. 75 mm x 57 mm (B x H)
Schutzklasse	IP34 (Isolationsklasse)
	UL94 (Flammwidrigkeit)
	IK07 (Stossfestigkeit)
Betriebstemperatur	-5° C bis +50° C
Luftfeuchtigkeit	85% nicht kondensierend

# 18. Mechanische Zeichnungen

18.1. PayTec V1



#### 18.2. PayTec V2



#### 18.3. **RFID-Leser**











đ 田 田 ۲ UP 73

Alle Massangaben in mm

© 2019 PayTec AG v1.5 | Installationsanleitung PVS Petrol DE

# 19. Mechanische Ausschnitte

### 19.1. PayTec V1



Alle Massangaben in mm





Alle Massangaben in mm

#### 19.3. RFID-Leser



Alle Massangaben in mm





Alle Massangaben in mm

### 20. Konformitäten

Alle gelieferten Produkte entsprechen der EU-Richtlinie 2002/95/EG "Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electronic equipment" (RoHS).

#### 20.1. DIN EN Normen

Norm	Beschreibung / Bemerkung	
DIN EN 55022	Störaussendung informationstechnische Einrichtungen (ITE-Geräte)	
DIN EN 55024	Störfestigkeit informationstechnische Einrichtungen (ITE-Geräte)	
DIN EN 60950	Einrichtungen der Informationstechnik Sicherheit	
DIN EN 60529	IP-Schutzklassen / Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)	
DIN EN 60068-2-30	Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte	
	Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden)	
DIN EN 60068-2-14	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung N: Temperaturwechsel	
DIN EN 60068-2-6	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung Fc: Schwingen,	
	sinusförmig	
DIN EN 60068-2-1	Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte	
DIN EN 60068-2-2	Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene	
	Wärme	
DIN EN 61000-4-2	ESD-Messungen	
DIN EN 62262	IK-Schutzklasse für das PVS / Mundstücke und den Kontaktlos-Leser	
	(Vandalismusschutz)	
DIN EN 60695	Flammwidrigkeit	

#### 20.2. Diverses

Norm	Beschreibung / Bemerkung
ISO 9001	Die PayTec AG ist zertifiziert nach ISO 9001:2015
TQM	Terminal Quality Management
CE	EU-Richtlinien

#### 20.3. Herstellerinformationen

PayTec AG Vogelsangstrasse 15 CH-8307 Effretikon

Tel-Zentrale:	+41 52 354 53 00
Fax:	+41 52 354 53 10
Tel-Support:	+41 52 354 53 26
Email:	info@paytec.ch
Email-Support:	support@paytec.ch
Web:	www.paytec.ch