

# Handbuch

## Kartenevakuierungstool



Sollten Sie trotz dieser Anleitung unsicher sein, wie das Evakuierungstool anzuwenden ist, wenden Sie sich bitte an Ihre entsprechende Supporthotline. Sie riskieren bei falscher Anwendung eine teure Reparatur des EFTPOS Terminals.



### WICHTIG:

Das Kartenevakuierungsgerät wird eingesetzt, falls eine Karte in einem Primus Terminal stecken bleibt. Es darf nur in einem Notfall eingesetzt werden (z.B. Stromausfall, Defekt des Gerätes). Vor dem Einsatz des Kartenbergers muss zwingend die Stromversorgung des Gerätes unterbrochen werden und danach ein Reboot statt finden.

Wird das Kartenevakuierungstool falsch angewendet, riskieren Sie, dass das Terminal eingeschickt werden muss!

Bitte lesen Sie zuerst die Anleitung!

# Anleitung

## Schritt-für-Schritt


### WICHTIG:

**Die Stromversorgung muss zuerst unterbrochen werden!  
Wenn eine Anweisung nicht funktioniert,  
wieder bei Schritt 1 beginnen!**

# 1.


### Startposition des Schiebers:

Schwarzer und weisser Stift muss ganz nach hinten gezogen werden



# 4.

Nun den schwarzen Schieber mit dem Daumen halten und den weissen Schieber auf gleiche Höhe zu dem schwarzen Schieber zurück ziehen



**! Info:**  
■ Das Ziehen kann schwer gehen

# 2.

Kartenevakuierungstool bis zum Anschlag in das Terminal stecken



# 5.

Jetzt kann das komplette Kartenevakuierungstool mit der Karte aus dem Terminal heraus gezogen werden



# 3.

Schieber nach vorne drücken, bis man einen Widerstand merkt



### Wichtig:

Sollte die Karte nicht mit heraus gezogen werden, wieder bei Schritt 1 beginnen. Sonst kann die Karte ganz nach hinten gedrückt werden und das Gerät muss eingeschickt werden!