

PayTec Castles V3M2 – Thermodrucker

Wechseln der Papierrollen



Der Druckerdeckel wird mit der Klappe vorsichtig geöffnet.



Die Reste der alten Papierrolle werden vollständig entfernt und eine neue Papierrolle eingesetzt. Achten Sie darauf, dass Sie die Papierrolle wie auf dem Bild einlegen, ansonsten funktioniert der Drucker nicht. Wickeln Sie die Papierrolle ein bisschen ab, bevor diese hineingelegt wird.



Der Druckerdeckel kann nun wieder zugeklappt werden. Wichtig ist, dass ein Stück von der Papierrolle bereits draussen ist.



Wenn Sie die Klappe wieder schliessen und ein «klick» hören, ist der Deckel wieder zu und das PayTec Castles V3 kann wieder Belege ausdrucken.