

## PayTec Castles V3M2 – Stampante termica

### Sostituzione dei rotoli di carta



Il coperchio della stampante viene aperto con cautela tramite lo sportello.



I resti del vecchio rotolo di carta vengono completamente rimossi e viene inserito un nuovo rotolo di carta. Accertarsi di caricare il rotolo di carta come mostrato in figura, poiché in caso contrario la stampante non funziona. Srotolare il rotolo di carta un po' prima di caricarlo.



Il coperchio della stampante può ora essere richiuso. È importante che un pezzo del rotolo di carta sia già fuoriuscito.



Quando si chiude nuovamente lo sportello e si sente un "clic", il coperchio è chiuso e PayTec Castles V3 può nuovamente stampare ricevute.