

## PayTec Castles V3M2 – Imprimante thermique

### Changer les rouleaux de papier



Le couvercle de l'imprimante doit être prudemment ouvert par le rabat.



Les restes de l'ancien rouleau de papier doivent être entièrement retirés et un nouveau rouleau de papier doit être inséré. Assurez-vous d'insérer le rouleau de papier comme illustré, sinon l'imprimante ne fonctionnera pas. Déroulez le rouleau de papier un peu avant de l'insérer.



Le couvercle de l'imprimante peut maintenant être refermé. Il est important qu'un bout du rouleau de papier sorte déjà de l'appareil.



Lorsque vous fermez le rabat et entendez un « clic », le couvercle est correctement fermé et le Castles V3 de PayTec peut à nouveau imprimer des reçus.